

Assento

Regulagem de profundidade. Pressione o varão e mantenha-o pressionado enquanto desliza o assento, solte-o para bloquear. Com a sua costa apoiada deve existir um espaço de 2» a 3» entre a parte de trás dos seus joelhos e o angulo da cadeira. Dica: alivie o peso enquanto ajusta a profundidade do assento.

Assento

Regulagem de a altura do assento através de alavanca acionando para cima. Para subir a cadeira, alivie o peso do seu corpo e puxe a alavanca. Para baixar a cadeira, mantenha-se sentado enquanto puxa a alavanca.

Relax

Ajuste de tensão girando o manípulo

Rodízios

Duplo giro para carpete ou piso frio. A escolha dos rodízios depende do tipo de pavimento onde a cadeira irá ser usada – para pavimentos duros (tais como pedra, madeira, laminado, etc.) escolha um rodizio macio. Em pavimentos macios (carpetes, etc.) escolha um rodizio duro.

Suporte Lombar

Regulagem de altura. Regular manualmente o apoio puxando para cima ou para baixo.

Braços

Regulagem de altura através de botão. Para ajustar o apoio de braços, aperte o botão e puxe-o para cima ou empurre-os para baixo. Os seus cotovelos devem estar juntos ao corpo e os punhos direitos.

Encosto e Assento

Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizada 2:1 através de alavanca. Sistema de segurança anti-impacto. Para acionar empurre a alavanca para baixo e empurre com o peso do corpo para frente ou para trás. Para travar na posição desejada puxe a alavanca para cima.

Classificação da cadeira:

- ☒ TIPO A
- ☐ TIPO B
- ☐ TIPO C
- ☐ TIPO D
- ☐ Não se enquadra como operacional